

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www.itrostov.ru



Серия СВР Блоки контроля герметичности Структура обозначения.

1	2	3	4
СВР	-	2	- К ТУ ВY 200020142.039-2017

1. СВР – обозначение серии.
2. Исполнение корпуса по ГОСТ 14254:
1 – со степенью защиты IP41;
2 – со степенью защиты IP54.
3. Исполнение:
-- по умолчанию
К – наличие встроенного перепускного клапана
(только для исполнения корпуса 2).

Климатическое исполнение

УЗ.1: -30...+60 °C – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).