

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)



**Серия РС**  
**с пилотным управлением**  
**Регуляторы-стабилизаторы давления**  
**Структура обозначения.**

1	2		3		4	5	6	7	Доп. информация
РС	2	-	6	-	Р	Фл.	УЗ.1	ТУ ВУ 200020142.030-2013	

1. **РС** – обозначение серии
2. Присоединительный размер в дюймах
3. Максимальное рабочее давление: 6 бар.
4. **Р** - регулятор-стабилизатор давления с пилотным управлением
5. Исполнение корпуса по присоединению  
-- муфта  
**Фл--** фланец для РС 1¼.....2 ( ду 32..50 мм)
6. Климатическое исполнение  
**УЗ.1:** –30...+60 °С;  
**У2:** –40...+60 °С – установка в закрытых неотапливаемых помещениях (объемах).
7. Номер технических условий

**Дополнительная информация:**

Материал корпуса регулятора-стабилизатора – алюминий.