

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www.itrostov.ru](http://www.itrostov.ru)



## Серия ЗР Заслонки регулирующие

### Важно!

Применяется для плавного регулирования расхода газа и не является запорным органом

### Структура обозначения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Доп. информация
ЗР	4	-	6	--	ПР	ст.	220В, 50 Гц	УЗ.1	ТУ РБ 05708554.021-96

1. ЗР – обозначение серии
2. Присоединительный размер в дюймах
3. Номинал рабочего давления, бар
4. Исполнение заслонки по типу корпуса или внутреннему механизму:
  - регулирование шаром (как у клапана)
  - В** – дроссельного типа
5. варианты управления
  - Р** – с ручным управлением
  - ПР.** – с электроприводом (пропорциональное регулирование)
  - ПОЗ.** – с электроприводом (позиционное регулирование)
  - Е** – с электроприводом взрывозащищенного исполнения
6. материал корпуса
  - алюминий по умолчанию
  - Ст** -- сталь
7. Напряжение питания, В переменный или постоянный ток
8. климатическое исполнение
  - УЗ.1 (-30...+50 °C) – эксплуатация в нерегулярно отапливаемых помещениях;
  - У2 (-45...+50 °C) – эксплуатация под навесом;
  - УХЛ1 (-60...+60 °C) – эксплуатация на открытом воздухе (для моделей с ручным управлением);
9. Номер технических условий

### Дополнительная информация:

#### МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ на трубопроводах:

- на горизонтальных по умолчанию
- на вертикальных

При заказе заслонок с электроприводом просим вас указать маркировку привода или питание, сигнал управление и сигнал обратной связи.